






お客様への取扱注意告知書「マークを取付けたウェアのご注意」

ハリロンマーク生地を使用したマーキングウェアを納品される場合ウェアに添付し、お客様への告知としてご利用ください。コピーを取り、点線より切り離してご使用ください。






マークを取付けたウェアのご注意

対象マーク AT・F-NX・FIT・HM-A・PT・MS・NM
DX-ESツヤケン・DX-CS・DX-HS・ケミカHOTMARK

 液温は40℃を限度とし、洗濯機をご使用ください。	● 温風乾燥は、行わないでください。 ● 洗濯後は、すぐに脱水乾燥をしてください。
 ドライクリーニングは石油系を使用してください。 <small>(パークロールエチレンは使用できません)</small>	● 濡れたまま長時間放置しないでください。 ● 淡色ウェアの場合、洗濯や汗などにより濡れたままにしておきますとマークの色がウェアに移染する場合がありますのでご注意ください。
 マーク部分へのアイロン掛けはしないでください。	
 日陰のつり干しをしてください。	
 塩素系漂白剤は使用できません。	






マークを取付けたウェアのご注意

対象マーク AT・F-NX・FIT・HM-A・PT・MS・NM
DX-ESツヤケン・DX-CS・DX-HS・ケミカHOTMARK

 液温は40℃を限度とし、洗濯機をご使用ください。	● 温風乾燥は、行わないでください。 ● 洗濯後は、すぐに脱水乾燥をしてください。
 ドライクリーニングは石油系を使用してください。 <small>(パークロールエチレンは使用できません)</small>	● 濡れたまま長時間放置しないでください。 ● 淡色ウェアの場合、洗濯や汗などにより濡れたままにしておきますとマークの色がウェアに移染する場合がありますのでご注意ください。
 マーク部分へのアイロン掛けはしないでください。	
 日陰のつり干しをしてください。	
 塩素系漂白剤は使用できません。	






マークを取付けたウェアのご注意

対象マーク AT・F-NX・FIT・HM-A・PT・MS・NM
DX-ESツヤケン・DX-CS・DX-HS・ケミカHOTMARK

 液温は40℃を限度とし、洗濯機をご使用ください。	● 温風乾燥は、行わないでください。 ● 洗濯後は、すぐに脱水乾燥をしてください。
 ドライクリーニングは石油系を使用してください。 <small>(パークロールエチレンは使用できません)</small>	● 濡れたまま長時間放置しないでください。 ● 淡色ウェアの場合、洗濯や汗などにより濡れたままにしておきますとマークの色がウェアに移染する場合がありますのでご注意ください。
 マーク部分へのアイロン掛けはしないでください。	
 日陰のつり干しをしてください。	
 塩素系漂白剤は使用できません。	






マークを取付けたウェアのご注意

対象マーク AT・F-NX・FIT・HM-A・PT・MS・NM
DX-ESツヤケン・DX-CS・DX-HS・ケミカHOTMARK

 液温は40℃を限度とし、洗濯機をご使用ください。	● 温風乾燥は、行わないでください。 ● 洗濯後は、すぐに脱水乾燥をしてください。
 ドライクリーニングは石油系を使用してください。 <small>(パークロールエチレンは使用できません)</small>	● 濡れたまま長時間放置しないでください。 ● 淡色ウェアの場合、洗濯や汗などにより濡れたままにしておきますとマークの色がウェアに移染する場合がありますのでご注意ください。
 マーク部分へのアイロン掛けはしないでください。	
 日陰のつり干しをしてください。	
 塩素系漂白剤は使用できません。	






マークを取付けたウェアのご注意

対象マーク SP-STR・SP-SSB・SP-F・SP-RS・JS-R

 液温は30℃を限度とし、洗濯機は弱水流が弱い手洗いを使用してください。	● 温風乾燥機は使用しないでください。 ● 洗濯後は、すぐに脱水乾燥をしてください。 ● 濡れたまま長時間放置しないでください。 ● 強い手もみ洗いや浸け置き洗いはしないでください。 ● 洗濯を繰り返す事により印刷面が劣化することがあります。
 ドライクリーニングはできません。	● ウェアを裏返すか、又は洗濯ネットに入れていただく、他のウェアとの摩擦を防止プリント面を長持ちさせることができます。
 マーク部分へのアイロン掛けはしないでください。	● 淡色ウェアの場合、洗濯や汗などにより濡れたままにしておきますと、マークの色がウェアに移染する場合がありますのでご注意ください。
 日陰のつり干しをしてください。	
 塩素系漂白剤は使用できません。	






マークを取付けたウェアのご注意

対象マーク SP-STR・SP-SSB・SP-F・SP-RS・JS-R

 液温は30℃を限度とし、洗濯機は弱水流が弱い手洗いを使用してください。	● 温風乾燥機は使用しないでください。 ● 洗濯後は、すぐに脱水乾燥をしてください。 ● 濡れたまま長時間放置しないでください。 ● 強い手もみ洗いや浸け置き洗いはしないでください。 ● 洗濯を繰り返す事により印刷面が劣化することがあります。
 ドライクリーニングはできません。	● ウェアを裏返すか、又は洗濯ネットに入れていただく、他のウェアとの摩擦を防止プリント面を長持ちさせることができます。
 マーク部分へのアイロン掛けはしないでください。	● 淡色ウェアの場合、洗濯や汗などにより濡れたままにしておきますと、マークの色がウェアに移染する場合がありますのでご注意ください。
 日陰のつり干しをしてください。	
 塩素系漂白剤は使用できません。	






マークを取付けたウェアのご注意

対象マーク SUBLIX - SATIN V2 - MESH - FINE
BLADE - CLOTH

 液温は40℃を限度とし、洗濯機をご使用ください。	● 温風乾燥機は使用しないでください。 ● 洗濯後は、すぐに脱水乾燥をしてください。
 ドライクリーニングは石油系を使用してください。 <small>(パークロールエチレンは使用できません)</small>	● 濡れたまま長時間放置しないでください。 ● 強い手もみ洗いや浸け置き洗いはしないでください。
 マーク部分へのアイロン掛けはしないでください。	● 淡色ウェアの場合、洗濯や汗などにより濡れたままにしておきますと、マークの色がウェアに移染する場合がありますのでご注意ください。
 日陰のつり干しをしてください。	
 塩素系漂白剤は使用できません。	

マークを取付けたウェアのご注意

対象マーク SUBLIX - SATIN V2 - MESH - FINE
BLADE - CLOTH

 液温は40℃を限度とし、洗濯機をご使用ください。	● 温風乾燥機は使用しないでください。 ● 洗濯後は、すぐに脱水乾燥をしてください。
 ドライクリーニングは石油系を使用してください。 <small>(パークロールエチレンは使用できません)</small>	● 濡れたまま長時間放置しないでください。 ● 強い手もみ洗いや浸け置き洗いはしないでください。
 マーク部分へのアイロン掛けはしないでください。	● 淡色ウェアの場合、洗濯や汗などにより濡れたままにしておきますと、マークの色がウェアに移染する場合がありますのでご注意ください。
 日陰のつり干しをしてください。	
 塩素系漂白剤は使用できません。	